

Zjednodušený návod k zámku Sargent & Greenleaf 2007 D-Drive, případně 2006. (strana 1 z 2)



Náš trezor pro váš klid

Bezpečnostní upozornění

- Z bezpečnostních důvodů ihned změňte tovární Master kód: **123456**.
- Při volbě nového kódu se vyhněte osobním údajům, jako je datum narození nebo jiné snadno odhadnutelné informace.
- Nepoužívejte jednoduché a snadno uhodnutelné kombinace, např.: **123456**.
- Kód musí zůstat důvěrný – nesdělujte ho nikomu.
- Kód si nezaznamenávejte na papír ani jej neukládejte do elektronických zařízení (počítač, USB disk, mobil apod.).
- Doporučujeme pravidelnou změnu kódu, například každé tři měsíce.
- Po nastavení nového kódu opakovaně vyzkoušejte jeho funkčnost při otevřených dveřích (odemknutí/zamknutí).
- Po každém uzamčení zkontrolujte, že je trezor skutečně bezpečně uzamčen.

Otevření zámku pomocí výchozího Master kódu

Výchozí tovární Master kód je: **123456**. Pro otevření zámku zadejte **1 2 3 4 5 6 #** potom otočte klávesnicí ve směru hodinových ručiček (pokud se jedná o zámek D-Drive) nebo otočte klikou (pokud je nainstalován jiný model.)

Změna Vašeho vlastního kódu nebo výchozího Master kódu

2 2 * (nebo **3 3 ***) VÁŠ STARÝ KÓD # (♪♪♪♪) NOVÝ KÓD # (♪♪♪) NOVÝ KÓD # (♪♪♪)

Vytvoření nového kódu pro vedoucího nebo uživatele

7 4 * MASTER KÓD NEBO KÓD VEDOUcíHO # (♪♪♪♪) POZICE KÓDU # (♪♪♪) NOVÝ KÓD # (♪♪♪)
NOVÝ KÓD # (♪♪♪)

Pozice kódů:

1: kód vedoucího (pamatujte, že kód vedoucího lze vytvořit pouze za pomoci Master kódu)

2 – 9: kód uživatele (pozice 9 funguje standardně jako kód uživatele, pouze pokud je funkce

Přerušení prodlevy vypnuta)

Vymazání kódu vedoucího nebo uživatele

7 4 * MASTER KÓD NEBO KÓD VEDOUcíHO # (♪♪♪♪) POZICE KÓDU # (♪♪♪) # (♪♪♪) # (♪♪♪)

Pozice kódu 1: kód vedoucího

Pozice kódů 2–9: kódy uživatelů (pozice 9 funguje standardně jako kód uživatele, pouze pokud je funkce přerušení prodlevy vypnuta)

Poznámka: Master kód nemůže být smazán. Kód vedoucího nemůže být použit k vymazání sama sebe.

Identifikace pozic aktivních kódů

7 7 * JAKÉKOLIV ČÍSLO POZICE KÓDU (0 – 9)

Poznámka: Pokud je zadaná pozice kódu obsazená, zámek 1× krátce pípne. Pokud je pozice volná, zámek pípne 1× dlouze.

Zjednodušený návod k zámku Sargent & Greenleaf 2007 D-Drive, případně 2006. (strana 2 z 2)



Náš trezor pro váš klid

Nastavení hlasitosti pípání na klávesnici

7 8 * MASTER KÓD # (♪♪♪♪♪) HODNOTA HLASITOSTI **#** (♪♪♪) HODNOTA HLASITOSTI **#** (♪♪♪)

Poznámka: HODNOTA HLASITOSTI je **0** pro "VYPNUTO" nebo **1** pro "NÍZKÁ" nebo **2** pro "HLASITÁ"

Obecné informace:

- Každé stisknutí čísla, písmene nebo jiného symbolu na klávesnici Vašeho elektronického zámku je signalizováno pípnutím a červeným bliknutím LED diody. Pokud tomu tak není, zkontrolujte stav baterií – zejména jejich kapacitu a správné zapojení, poté pokus opakujte.
- Zámek odpovídá různou délkou sekvencí pípnutí (♪) což indikuje různé stavy. Symboly ♪ představují počet pípnutí, které byste měli slyšet.
- Před zadáváním dalšího čísla nebo písmene vždy vyčkejte až do konce každé sekvence. V případě předčasného zadání, zadávání přerušete.

Důležité body:

- Obnovení zámku: Pokud zadáváte kód a uděláte chybu, můžete stisknout * * k obnovení zámku nebo počkat 10 vteřin a zámek se obnoví automaticky.
- Poznámka: Zadání kódu musí proběhnout do 10 vteřin mezi jednotlivými hodnotami, jinak se zámek sám obnoví.
- Výstražné pípnutí: Pokud uslyšíte dlouho-trvající pípnutí během jakékoliv programovací sekvence, udělali jste chybu. Zadejte kód od začátku.
- Potrestání chyby: Pokud 5× zadáte kód špatně za sebou, zámek se na 10 minut zablokuje. Pokud dojde ke stisku jakékoliv klávesy, zámek 2× dlouze pípne. Po vypršení 10 minut se zámek uvede zpět do provozu a je nutné zadat správný kód k otevření zámku.
- Ve více-uživatelském režimu můžete pomocí Master kódu vytvořit kód Vedoucího (kód na pozici 1). Vedoucí kód může spravovat uživatelské kódy, vytvářet a mazat uživatelské kódy a zapínat a vypínat funkce v režimu Manažer/Zaměstnanec.
- Vzhledem k napájení zámku baterií, je očekáván provoz zámku v teplotách mezi 0° až 50° Celsia (32° až 122° Fahrenheita). Při relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 40 až 60 %.

Tel.: +420 483 382 752

info@charvat-safe.cz

CHARVÁT spol. s r.o.,
Údolní 259, 468 51, Smržovka, Česká republika

www.charvat-safe.cz