

Zjednodušený návod k zámku PRIMOR 1600



Náš trezor pro váš klid

Bezpečnostní upozornění

- Z bezpečnostních důvodů ihned změňte tovární Master kód: **123456**.
- Při volbě nového kódu se vyhněte osobním údajům, jako je datum narození nebo jiné snadno odhadnutelné informace.
- Nepoužívejte jednoduché a snadno uhodnutelné kombinace, např.: **123456**.
- Kód musí zůstat důvěrný – nesdělujte ho nikomu.
- Kód si nezaznamenávejte na papír ani jej neukládejte do elektronických zařízení (počítač, USB disk, mobil apod.).
- Doporučujeme pravidelnou změnu kódu, například každé tři měsíce.
- Po nastavení nového kódu opakovaně vyzkoušejte jeho funkčnost při otevřených dveřích (odemknutí/zamknutí).
- Po každém uzamčení zkontrolujte, že je trezor skutečně bezpečně uzamčen.

Otevření trezoru

1. Zadejte platný šestimístný kód (tovární kód: **123456**).
2. Do tří sekund otočte lunetou zámku ve směru hodinových ručiček do polohy „Odemknuto“.

Uzamčení trezoru

1. Zavřete dveře trezoru.
2. Otočte klikou ve směru hodinových ručiček.

Nastavení uživatelského kódu

Uživatelský kód může být nastaven pouze prostřednictvím Master kódu. Uživatelský kód musí mít minimálně na 2 pozicích různá čísla než má Master kód. Například: když je Master kód: **234567**, tak Uživatelský kód NEMŮŽE být: **234568**, ale může být: **134568**.

1. Podržte tlačítko „1“, dokud LED nezačne svítit červeně.
2. Zadejte aktuální šestimístný Master kód.
3. Zadejte nový šestimístný uživatelský kód.
4. Pro potvrzení zadejte nový uživatelský kód ještě jednou.

Změna Master nebo uživatelského kódu

1. Podržte tlačítko „0“, dokud LED nezačne svítit červeně.
2. Zadejte stávající šestimístný kód.
3. Zadejte nový šestimístný kód.
4. Pro potvrzení zadejte nový kód ještě jednou.



Tel.: +420 483 382 752
info@charvat-safe.cz

CHARVÁT spol. s r.o.,
Údolní 259, 468 51, Smržovka, Česká republika

www.charvat-safe.cz